

Offene Kochstellen (Elektro)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	490014	1500W/230V, Ø180mm	EK36-18/22	63889
1	490018	2000W/230V, Ø220mm		63890
2	490065	2000W/230V, 220x220mm	EK36-22/22	63887
2	490066	2600W/230V, 220x220xmm		63886
3	490054	2500W/230V, 300x300mm	EK38-30/30	63885
3	490074	4000W/400V, 300x300mm		63884



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	380015	Energieregler	SGP36/53,	63867
2	110189	Knebel	SGP70/102,	63919
3	110551	Symbol	BP36/53	

Rostbräter (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	300025	Siebertaktschalter, 16A	Universal	63873
2	300106	Siebertaktschalter, 32A	EK38-30/30	63872




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	418261	330W/230V	RB38, RB53	63854
2	418264	700W/230V		63855
3	359861	Signallampe		63922



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	110189	Knebel		63907
2	110552	Symbol		
3	359861	Signallampe/grün		63922



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	380015	Energieregler	RB38, RB53	63867
2	110189	Knebel		63919
3	110551	Symbol		

Grillplatten/Bratpfannen (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	418268	2000W/230V	SGP36/53,	63853
2	380416	Schütz	SGP70/102,	63906
3	359861	Signallampe/grün	BP36/53	63922

Bainmarie (Elektro)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	418250	1500W/230V	BM36,	63857
2	380416	Schütz	BM53,	63906
3	359861	Signallampe/grün	BM70,	63922
4	359860	Signallampe/gelb	BM102	63923

C

Passend für Capito

Wärmebrücken (Elektro)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	375406	Thermostat	BM36,	63862
2	110189	Knebel	BM53,	63917
3	111878	Symbol	BM70, BM102	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	415102	400W/230V	WB	63851
2	301003	Wippenschalter, 2-polig		63871



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	300020	Schalter (0 - I), 2-polig	BM36, BM53, BM70, BM102	63870
2	300021	Schalter (0 - I), 4-polig		63869
3	110189	Knebel		63920
4	110542	Symbol		



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	380015	Energieregler	WB	63867
2	110189	Knebel		63919
3	110551	Symbol		

Frittenwärmer (Elektro)

Wärmeschränke (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	601027	Lüfter mit Heizung, 2x1000W/230V	309	63905
2	359861	Signallampe/grün		63922
3	359860	Signallampe/gelb		63923



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	415104	1000W/230V	SB	63850
2	359861	Signallampe/grün		63922



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	375406	Thermostat, 110°C	309	63862
2	110189	Knebel		63917
3	111878	Symbol		



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	380015	Energieregler	SB	63867
2	110189	Knebel		63919
3	110551	Symbol		

Friteusen (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	415740	3000W/230V	Universal	63852
2	380416	Schütz		63906
3	345107	Mikroschalter		63875



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	300020	Schalter (0 - I), 16A, 2-polig	Universal	63870
2	300021	Schalter (0 - I), 16A, 4-polig		63869
3	300102	Schalter (0 - I), 32A, 4-polig		63868




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	375700	Sicherheitsthermostat, 3-polig	Universal	63860, 63864
2	375701	Thermostat, 1-polig		63863
3	375713	Thermostat, 3-polig		63859



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	110189	Knebel	Universal	-
2	110542	Symbol (0 - I)		-
3	110536	Symbol		-



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	970442	Friteusenkorb, 165x280x130mm	Universal	63877

Einzelgeräte

Hockerkocher (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	490103	5000W/400V	3111E	63883
2	359861	Signallampe/grün		63922



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	300106	Siebentaktschalter, 32A	3111E	63872
2	110189	Knebel		63907
3	110552	Symbol		

Artikel-Nr.: P011121

