

## Toaster




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	416174	450W/75V		8075
2	693055	Isoliersatz	F6, F12	8026
3	345975	Schalter		15849




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	350032	Timer		8030
2	110526	Knebel		8029
3	690010	Zange		8008

## Crêpes-Geräte



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416636	2000W/230V		6006
2	359139	Signallampe	X1, X2	10711/B
3	390187	Sicherheitsthermostat		6011




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	300124	Schalter		9564
2	375002	Thermostat		9010
3	110526	Knebel		8029

## Kontaktgrills



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416038	800W/230V (oben)		906/A
1	416039	900W/230V (unten)	XAR, XAL, XBM, XBR, XBL	909/A
2	416197	1000W/230V (oben)		9716
2	416198	1200W/230V (unten)		9717
3	416176	1000W/230V (oben)	XAR2, XAL2	9561
3	416177	1200W/230V (unten)		9562




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	359139	Signallampe		10711/B
2	390187	Sicherheitsthermostat	XAR, XAL, XBM, XBR, XBL, XAR2, XAL2	6011
3	300124	Schalter		9564
4	375002	Thermostat		9010
5	110526	Knebel		8029

## Salamander




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416646	2000W/230V	S1	9113
2	416647	2000W/230V	S2	9153
3	359027	Signallampe	S1, S2	9108



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	380015	Energieregler		9107
2	110078	Knebel	S1, S2	9104
3	110565	Symbol		9106