

Toaster




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	416142	800W/230V	P2/P4	P40004
2	416143	1000W/230V	P3/P6	P404/1
3	416144	300W/115	Maxigrill	PR4G015

Kontaktgrill




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416145	1000W/230V (oben)	Serie „E“ Serie „S“	PR10003
2	416146	1200W/230V (oben)		PR103/1
3	416147	1500W/230V		PR103/2




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416148	800W/230V (unten)	Serie „E“ Serie „S“	PR10013
1	416145	1000W/230V (unten)		PR10003
2	416146	1200W/230V (unten)		PR103/1




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416173	850W/230V (unten)	DLV, DLA	PR13007
2	390187	Sicherheitsthermostat	Serie „E“/„S“, DLV, DLA	PR10015
3	359140	Signallampe		PR10010
4	359139	Signallampe		PR10006




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375002	Thermostat, 300°C	Serie „E“/„S“	PR10009
2	375253	Thermostat, 480°C	Ceran DLV	PR13012
3	300124	Schalter	Serie „E“/DLV	PR10007
4	110374	Knebel	DLV, Stahl DLA	PR10008

Passend für Faba



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	345646	Schalter/Lampe (Kombination)	P2/P3	PR40027
2	345647	Schalter (doppelt)	Maxigrill	PR4G026
3	359140	Signallampe	P4/P6, Maxigrill	PR10010
4	390096	Thermostat	P2/P3/P4/P6	PR40026



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	390187	Sicherheitsthermostat	P2/P3/P4/P6, Maxigrill	PR10015
2	360149	Timer		PR40014
3	110889	Knebel		PR40016



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	693047	Isolierteil		PR405/6 PR405/7




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	700170	Feder, 3,8mm	Serie „S“, DLA	PR10012
2	700171	Feder, 3,2mm	Serie „E“, OLV	PR13032

Crêpes-Geräte (Gas)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	104288	Brennerdeckel		PR3G029
2	105086	Brennerring	G400D,	PR3G030
3	105087	Brenner	G400S	PR3G031
4	104289	Brennertasse		PR3G032



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	100009	Piezozünder		PR3G047
2	100167	Zündkerze	G400D,	PR3G033
3	102121	Thermoelement	G400S	PR3G034



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	101687	Thermostat		PR3G044
2	110377	Knebel	G400D,	PR3G048
3	101728	Dichtung	G400S	PR3G045
4	101479	Gegenhalter		PR3G046

Crêpes-Geräte (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416636	2000W/230V		PR30001
2	390187	Sicherheitsthermostat		PR10015
3	359140	Signallampe	D3S	PR10010
4	359139	Signallampe		PR10006




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	300124	Schalter		PR10007
2	375002	Thermostat, 300°C	D3S	PR10009
3	110374	Knebel		PR10008

Friteusen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	416150	2800W/230V	F4	PR70001
2	416151	1600W/230V	F6/F8	PR70002
3	345645	Schalter	F4, F6, F8	PR60008
4	359140	Signallampe		PR10010



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	345032	Mikroschalter		PR70011
2	375263	Sicherheitsthermostat	F4, F6, F8	PR70008
3	380213	Schütz	F6T, F8T	PR70015



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	375264	Thermostat		PR70009
2	110374	Knebel	F4, F6, F8	PR10008
3	550419	Klemme		PR70044
4	550491	Klemme		PR70042



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	970235	Korb	F4	PR70003
2	970236	Korb	F6, F8	PR70005
3	540747	Auslaufhahn	F6, F8	PR70014