

## Friteusen (Elektro)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	415716	2000W/230V	114, 214, 149, TF4, TF4+4	1145031
2	416423	3200W/230V	ECO4, ECO4+4	300914
3	416424	3200W/230V	ECO6, ECO6+6	300915




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	415739	3000W/230V	D4	400534 400362
2	415717	1500W/230V	D6	400532 400360
3	415738	2000W/230V	D8	400533 400361



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415742	2300V/230V	FT4, FT4+4, FT6, FT8	100947
2	415743	3750W/400V	215, 219, TF6	21550015



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	415741	7500W/3x230V	FF21, FF41, FF42, FF_21, FF_41, FF_42	600644 101105
2	416425	11400W/3x230V	FF31, FFS31, FFE31, FFM31	100744 300950




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	301003	Schalter, 2-polig	FT4,	400627
2	359156	Signallampe	FT6,	400698
3	301036	Schutzkappe	FT8	400647
4	359258	Signallampe	ECO_	400771



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	359098	Signalelement/grün		400365
1	359118	Signalelement/klar		400366
2	359097	Fassung/grün	D4, D6, D8	400367
3	359257	Fassung/gelb		400368
4	359230	Signallampe	FF_-, FFS_	400543
5	359231	Signallampe		400544



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	375050	Thermostat	TF4	100374
2	110164	Knebel		400F55




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	300080	Vorsatzschalter		21558010
2	375527	Thermostat, 1-polig		100374
3	375043	Thermostat, 3-polig	TF6/8	09580111
4	110258	Knebel		09741058

F

Passend für Fri Fri




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	375224	Thermostat	ECO	400772
2	550369	Dichtung		998999
3	110879	Knebel		400769




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	300118	Vorsatzschalter, 4-polig	FF_, FFS_	400542
2	375677	Thermostat, 195°C		400541
3	550490	Dichtung		400373
4	110880	Knebel		400545



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	375129	Thermostat	FT_	400625
2	550490	Dichtung		400373
3	110880	Knebel		400545




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375244	Sicherheitsthermostat	ECO	600709
2	375248	Sicherheitsthermostat	FT_	400697 600707
3	375127	Sicherheitsthermostat, 290°C, 3-polig	TF_	400189




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	300001	Vorsatzschalter, 2-polig	D4	400372
2	375683	Thermostat, 1-polig, 175°C		400374 400388
3	550490	Dichtung		400373
4	110164	Knebel		400755



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375678	Sicherheitsthermostat, 290°C, 1-polig	D4	400375
2	375679	Sicherheitsthermostat, 295°C, 3-polig	D6, D8	400364
3	375682	Sicherheitsthermostat, 285°C, 1-polig	FF_	400537 400674 600383 400676




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	300002	Vorsatzschalter, 4-polig	D6, D8	400371
2	375256	Thermostat, 3-polig, 175°C		400369
2	375512	Thermostat, 3-polig, 185°C		400370
3	550490	Dichtung		400373
4	110164	Knebel		400755




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375249	Sicherheitsthermostat	FFS bis 1998	600711
2	300092	Mikroschalter	D4	400358
3	345127	Mikroschalter	D6, D8	400359




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	345060	Mikroschalter	FT_, FF_	400547
2	345808	Magnetschalter	FFS_ bis 1998, FFE_, FFM_, FFE Digital, FFM Digital	400906 101418
3	345217	Magnetschalter	FFS_ ab 1998	400857



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	380186	Schütz	FT6/8	400640
2	380134	Relais	FF21/41/42	400540
3	380185	Relais	FF_	400559




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	380264	Schütz	FF31, FFS31/41, FFE31/41, FFM31/41	400797
2	380238	Schütz	FFS21/42, FFE21/42, FFM42	400796
3	380376	Relais	FFS_, FFE, FFM_	400798




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs.-Nr.
1	400844	Steuerplatine		101335
2	379909	Sonde		600724
3	400849	Rotactor	FFE ab 1998	101336
4	550490	Dichtung		400373
5	110880	Knebel		400545




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	400855	Frontfolie	FFS21	300992
2	400856	Frontfolie	FFS31	300993
3	400857	Frontfolie	FFS41	300994
4	400858	Frontfolie	FFS42	300995




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	400584	Tastaturfolie	FFM31	300989
2	400586	Tastaturfolie	FFM41	300990
3	400609	Tastaturfolie	FFM42	300991




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	400852	Thermostatplatine		300917
2	400853	Steuerplatine	FFS_	300916
3	400854	Leistungsplatine	FFM_	300918
4	379909	Sonde		600463




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	400618	Tastaturfolie	FFE21 Digital	301302
2	400633	Tastaturfolie	FFE31 Digital	301303
3	400635	Tastaturfolie	FFE41 Digital	301304
4	400636	Tastaturfolie	FFE42 Digital	301305

Passend für Fri Fri



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	400638	Print-Digital-Display	FFE21 Digital,	101386
2	400650	Steuerplatine	FFE31 Digital, FFE41 Digital,	101406
3	379909	Sonde	FFE42 Digital	600724



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	970176	260x130x100mm	114, 125, 126, 141, 142, 149, 214, 235, 236	300941
2	970287	260x140x100mm	ECO4	300941
3	970288	260x190x105mm	ECO6	300942



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	970177	225x220x100mm		
2	970178	250x130x100mm	D4/8, TF4, FT4	101010
3	970179	260x220x100mm	D6, TF5/6, FT6	300716



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	970289	340x140x155mm	FF21/41/42	100831
2	970290	340x105x155mm	FF31 (klein)	301093
3	970291	340x220x155mm	FF31 (groß)	100761



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	970180	275x160x135mm	E7, E8	600216

## Salamander/Pizzaöfen




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415301	190W/230V, 420mm	FU231	23050001
2	415302	400W/230V, 420mm	DUO, DUO Four	600005 400595
3	415309	400W/230V, 340mm	SAL I	12050000
4	415313	420W/230V, 450mm	SA II	25550001




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416427	400W/230V	DUO, DUO Four (oben)	300009
2	416428	800W/230V (unten)	DUO Four	1406




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	301003	Schalter	DUO, DUO Four	400627
2	301012	Schalter	DUO Four	400553




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	350049	Zeitschalter, 30 Min.	DUO, DUO Four	400765
2	110163	Knebel		09741069