

Toaster




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416760	Quarzrohr	BAR100/106/200/206	DO4005
2	416761	Heizwendel	BAR100/200	DO1003
3	416762	Heizwendel	BAR106/206	DO1043




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416763	Quarzrohr	RST127,	DO4009
2	416764	Heizwendel	RST227	DO1035
3	416765	Quarzrohr	RST128,	DO4010
4	416766	Heizwendel	RST228	DO1036



Abb.	Bestell.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	300094	Schalter	BAR100/200,	A01001
2	360164	Timer	BAR106/206,	A02008
3	110650	Knebel	RST127/227,	A14042
4	359900	Signallampe	RST128/228	A08005



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	693035	Griff	BAR100/200, RST127/128/227/228	F01025
2	693036	Griff	BAR106/206	A15033

Durchlauftoaster




Abb.	Bestell.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416709	Quarzrohr		DO4015
2	416714	Heizung (oben)	CT540	DO1040
3	416710	Heizung (unten)		DO1041




Abb.	Bestell.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	300094	Schalter		A01001
2	300144	Potentiometer	CT540	A04005
3	110651	Knebel		A14078




Abb.	Bestell.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	500604	Motor		A03036
2	359288	Signallampe	CT540	A08011
3	359900	Signallampe		A08005

Klappgrills/Waffeleisen




Abb.	Bestell.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416722	750W/230V	GES_, GED_	D02140
2	416724	1200W/230 (unten)	Majestic	D02112
3	416723	800W/230V (oben)	Savoye	D02113




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416701	1800W/230V (unten)	Panini,	D02115
2	416725	1200W/230V (oben)	Double Panini	D02114




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	301010	Schalter	GES_, GED_	A07012
2	301202	Schalter	Majestic, Savoie, Panini	A07030
3	550457	Klemmleiste, 2 polig	Universal	A16012
4	550411	Klemmleiste, 6 polig		A16014




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375134	Thermostat, 40-280°C	GES_, GED_, Majestic,	A06032
2	110651	Knebel	Savoie,	A14078
3	359900	Signallampe, 230V	Panini, Double	A08005
4	359288	Signallampe, 230V	Panini	A08011




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693019	Feder	Majestic, Panini, Double Panini, Savoie	B07015
2	693042	Wellenschlauch	Universal	C04005
3	693161	Griff	Majestic	A15036



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693348	Platte/oben	GES10,	B02029SUO
2	693349	Platte/unten	GED10	B02029INF
3	693350	Platte/oben	GES20, GED20	B02028SUP, B02032SUP
4	693351	Platte/unten		B02028INF, B02032INF



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693352	Platte/oben	GES30,	B02030SUP
2	693353	Platte/unten	GED30	B02030INF
3	693354	Platte/oben	GES40,	B02031SUP
4	693355	Platte/unten	GED40	B02031INF




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693356	Platte/oben, glatt	Panini	B02033
2	693357	Platte/unten, glatt		B02025
3	693358	Platte/oben, gerillt		B02024
4	693359	Platte/unten, gerillt		B02023



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693360	Platte/unten glatt	Majestic	B02031
2	693363	Platte/unten gerillt		B02017
3	693362	Platte/unten 1/2-1/2		B02022




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693364	Platte/oben glatt	Majestic, Savoie	B02034
2	693365	Platte/oben gerillt		B02019
3	693366	Platte/unten glatt	Savoie	B02020
4	693367	Platte/unten gerillt		B02018

R

Grillplatten (Gas)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	105505	Brenner		E01006
2	101491	Gashahn		E02030
3	110655	Knebel	PSG400,	A14077
4	100984	Düse 75	PSG600	E02074
4	100985	Düse 85		E02075
4	100986	Düse 125		E02102

Grillplatten (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416748	2000W/230V	PSE400	D02102
2	416749	1750W/230V	PSE600	D02081
2	416700	3000W/230V	PSE600	D02141
3	301202	Schalter		A07030
4	359900	Signallampe, 230V	PSE400,	A8005
5	359288	Signallampe, 230V	PSE600	A8011




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375505	Thermostat	PSE400,	A06003, A06042
2	110651	Knebel	PSE600	A14078




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	693361	Platte	PSG400, PSE400	B02027
2	693015	Platte	PSG600, PSE600	B02026

Crêpes-Backgeräte (Gas)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	693021	Platte 350	350G/GD	B02016
2	693020	Platte 400	400G/GD, 400FG	B02015
3	105501	Flammenverteiler	350G/GD, 400G/GD, 400FG	68009I110



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105500	Brenner		E01003
2	100984	Düse 75	400G	E02074
2	100985	Düse 85	350GD	E02075
2	100988	Düse 135	400GD	E02076
3	101094	Gashahn		E02036
4	110651	Knebel		A14076

Crêpes-Backgeräte (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	693021	Platte 350	350E, 350GD	B02016
2	693020	Platte 400	400E, 400ED, 400FE	B02015




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416726	3000W/230V	350E/ED, 400E/ED	D02013
2	416771	3600W/230V	400FE	D02022

Gyrosgrills (Gas)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	105509	Brenner	GRG40/60/80	E01005
2	105508	Gitter	GRG40/80	36063Grill
3	105511	Gitter	GRG60	36065Grill




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	105510	Düse		B04011
2	101491	Gashahn	GRG40, GRG60, GRG80	E02030
3	110656	Knebel		A14075
4	102064	Thermoelement, 1000mm		E02029

Gyrosgrills (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416704	2500W/230V		D02075
2	301200	Schalter		A07002
3	359900	Signallampe	GRE40, GRE60, GRE80	A08005
4	550413	Klemmbrett		A16010
5	300094	Schalter		A01001
6	110651	Knebel		A14078

Gyrosgrills (Mechanik)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	693008	Spieß	GR_40	F03028
2	693033	Spieß	GR_60	F03029
3	693034	Spieß	GR_80	F03030
4	500600	Motor	GR_40, GR_60, GR_80	A03025




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375505	Thermostat		A06042
2	110651	Knebel	350E, 350ED, 400E, 400ED, 400FE	A14078
3	359900	Signallampe, 230V		A08005

Lavasteingrills (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416772	2500W/230V		D02011
2	380015	Energieregler	140, 140D	A04006
3	110650	Knebel		A14042
4	359900	Signallampe		A08005

Rollergrills




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	693032	CNS-Rohr mit Antrieb		B04072
2	416755	125W/230V		D02037
3	416716	Steatitbuchse	RG5, RG7, RG9, RG11	A09003
4	693038	Teflonring		B06029
5	693031	Kette		B07020
6	500603	Motor		A03038




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	380015	Energieregler		A04006
2	110651	Knebel	RG5, RG7, RG9, RG11	A14078
3	301202	Schalter		A07027
4	359900	Signallampe		A08005

R

Salamander (Gas)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	105507	Brenner	SGM60	E01001
2	105506	Brenner	SGF80	E01002
3	250008	Gasleitung (CNS)	SGM60	E02087
4	105512	Gasleitung (CNS)		E02088
5	101397	Gashahn	SGM60, SGF80	E02031
6	110652	Knebel		A14076



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100043	Zündbrenner		E02032
2	102064	Thermoelement, 1000mm		E02029
3	100982	Hauptdüse 85		E02077
3	100983	Hauptdüse 100		E02090
3	100987	Hauptdüse 130		E02079
4	100245	Zündbrennerdüse 0,20		E02086
5	100246	Zündbrennerdüse 0,35		E02086

Salamander (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416756	950W/230V	SEM60	D02091
2	416715	Quarzrohr		D04007
3	416708	950W/230V		D01032
4	416716	Steatitbuchse		A09003
5	693041	Isoliermatte, 315 x 195mm		A02002




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416759	730W/230V	SEF80	D02092
2	416757	Quarzrohr		D04006
3	416758	550W/230V		D01031
4	416716	Steatitbuchse		A09003




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	359900	Signallampe	SEM60, SEF80	A08005
2	300094	Wahlschalter		A01001
3	110651	Knebel		A14078

Rôtisserie-Grill (Gas)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105506	Brenner		E01002
2	102041	Thermoelement	RGB4, RGB8, RGB12	E02033
3	102241	Thermoelement		
4	101491	Gashahn		E02030
5	110652	Knebel		A14076

Rôtisserie-Grill (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416702	1100W/230V	RBE4, RBE8, RBE12	D02068
2	416751	Quarzrohr		D04003
3	416750	1100W/230V		D01033
4	300094	Wahlschalter		A01001
5	110651	Knebel		A14078

Rôtisserie-Grill (Gas/Elektro)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	301200	Schalter	RRB_4/8/12	A07002
2	301001	Schalter	RGB4/8/12	A07003
3	359712	Backofenlampe	RB_4/8/12	A18005
4	359900	Signallampe		A08005
5	550459	Klembrett	RBE4/8/12	A16004



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	301202	Schalter		A07030
2	359043	Signallampe	RBE25	A08008
3	345320	Wahlschalter		A01009
4	110651	Knebel		A14078




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693010	Spieß	RBE4, RGB4,	F03019
2	693012	Endklemme	RBE8, RGB8,	F03021
3	693011	Zwischenklammer	RBE12,	F03020
4	500601	Motor	RGB12	A03008




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	350043	Timer		A02010
2	110651	Knebel	RBE25	A14078
3	375505	Thermostat		A06020, A06006
4	110651	Knebel		A14078




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416705	Heizkörper		D02074
2	416753	Quarzrohr		D04011
3	416752	Heizwendel	RBE25	D01030
4	416716	Steatit		A09003
5	359735	Lampenfassung		A18011
6	359647	Halogenlampe		A18003

Heißluftöfen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416731	1500W/230V	FC26, TH1	D02052
2	416730	2500W/230V	Clssic Noir, FC33	D02143
3	416734	2500W/230V	FC34	D02086



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416773	3000W/230V	FC60, FC60G	D02034
2	416774	5000WW/230V	FC110, FC110G	D02045




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	380238	Schutz		A05002 A05006
2	541085	Thermometer	RBE25	A18007
3	693030	Antriebskett		B07013
4	500602	Motor		A03007




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416733	Quarzrohr	FC33	D04001+D01037
2	416914	Quarzheizkörper	FC60G	D04028, D4020
3	416776	Quarzheizkörper	FC110G	D04025




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375505	Thermostat	FC26/33/34/60/60G/110/110G, Classic Noir	A06006, A06042
2	375155	Thermostat	THA	A06019
3	360097	Timer	FC26/33/34, Classic Noir	A02015




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	360327	Timer	FC60/60G, FC110/110G	A02014
2	350043	Timer	TH1	A02010
3	300142	Wahlschalter	FC60G	A01006
4	300143	Wahlschalter	FC110G	A01014




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	110654	Knebel	Classic Noir	A14090
2	110650	Knebel	FC26	A14042
3	110651	Knebel	FC33/34/60/60G, FC110/110G	A14078
4	110563	Knebel	TH1	A14029




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	359900	Signallampe, 230V	FC26, FC34	A08005
2	359288	Signallampe, 230V		A08011
3	359042	Signallampe, 230V	FC33, FC60,	A08003
4	359043	Signallampe, 230V	FC60G, FC110,	A08008
5	359041	Signallampe, 230V	FC110G	A08009




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	345062	Mikroschalter	FC33	A07023
2	345699	Mikroschalter	FC110, FC110G	A07017
3	301099	Druckschalter	FC110, F110G	A07015
4	301004	Schalter	FC33	A07022
5	301066	Schalter	TH1	A07005



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	359718	Backofenlampe	FC60, FC60G	A18004
2	390503	Sicherheitsthermostat	FC110,	A06034
3	390504	Thermostat (Dampf)	FC110G	A06048



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	370216	Magnetventil		B10006
2	380213	Schutz	FC110, FC110G	A05008
3	550411	Klemmbrett		A16014



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	601017	Motor	FC26/33/34, TH1, Classic Noir	A03006
1	601118	Motor	FC60/60G	A03001
2	601122	Motor	FC110/110G	A03010



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	900240	Türdichtung	FC26	H03002
2	900241	Türdichtung	FC33, Classic Noir	H03010




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	900243	Türdichtung	FC60, FC60G	H03005
2	900244	Türdichtung	FC110, FC110G	H03006




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693024	Türfeder	Classic Noir, FC26, FC33, FC34	B07002
2	693043	Türstange	FC26, FC34	F02005
3	693023	Türscharnier	Classic Noir, FC33	H04096



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693044	Scharnier	FC60, FC60G,	B09005
2	693045	Gegenstück	FC110, FC110G	B09007

Pizzaöfen




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416707	Quarzrohr		D04012
2	416711	Heizwendel (oben)	PZ330	D01024
3	416706	Heizwendel (unten)		D01025
4	416736	Quarzrohr		D04013
5	416737	Heizwendel (oben)	PZ660	D01026
6	416738	Heizwendel (unten)		D01027




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	301010	Schalter		A07012
2	359900	Signallampe, 230V	PZ330, PE660	A08005
3	359288	Signallampe, 230V		A08011



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375505	Thermostat		A06042
2	110651	Knebel	PZ330,	A14078
3	360096	Timer	PE660	A02013
4	110651	Knebel		A14078




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693009	Schamottplatte	PZ330	F07008
2	693001	Schamottplatte	PZ660	F07005




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416727	650W/230V	PZ400	D02148
2	301010	Schalter		A07012
3	359900	Signallampe		A08005
4	693036	Griff		A15033




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	380015	Energieregler	CSOE, CS3E, CS4E, HD4	A04006
2	110650	Knebel		A14042
3	359900	Signallampe		A08005
4	110921	Griff		A15001




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375505	Thermostat	PZ400	A06042
2	110651	Knebel		A14078
3	360098	Timer		A02016
4	110651	Knebel		A14078



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693005	Wanne	CS0E, CS4E, CS3E	F05022
2	693006	Wanne (CNS)		F05025
3	693002	Glas		F05009
4	693003	Plexiglas		F05012

Räucheröfen

ohne Abbildung



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416747	250W/230V	FM2, FM3	D02053
2	360096	Timer 15'		A02001
3	110650	Knebel		A14042



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693004	Gitter	CS0E, CS4E, CS3E	F04012
2	693051	Deckel		F05038
3	110920	Knopf		A17001

Hot Dog-Geräte



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416703	650W/230V	CS0E, CS4E, CS3E	D02001
2	416718	500W/230V	HD4	D02002
3	693018	Aluminium-Spieß	CSBE, CS4E, HD4	F05010

Rechaud




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416717	650W/230V	DW106	D02004
2	416712	1300W/230V	DW110	D02003
3	416720	Heizplatte	DW10G,	F03003
4	693014	Isolierhülle	DW110	F07009




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375177	Thermostat	DW106, DW110	A06018
2	110650	Knebel		A14042
3	359900	Signallampe, 230V		A08005

Wärmeschränke




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416719	600W/230V	Auberge Relais	D02014
2	375005	Thermostat		A06041
3	110650	Knebel		A14042
4	359900	Signallampe		A08005

Wärmebrücken




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416715	Quarzrohr	H1	D04007
2	416729	600W/230V		D01021
3	693022	Steatit		A09001
4	301202	Schalter		A07020

Bainmarie




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416777	500W/230V	BMS, BM3	D02029
2	416778	1500W/230V	BMSECO, BMGECO	D02073
3	416779	1750W/230V	BMD	D02101




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	301202	Wippenschalter	BMSECO, BMGECO	A07027
2	301003	Wippenschalter	BMD	A07032
3	359900	Signallampe	BMS, BM3, BMD	A08005
4	300094	Wahlschalter	BMS, BM3	A01001
5	110653	Knebel		A14029




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375400	Thermostat	BMS, BM3, BMD, BMSECO, BMGECO	A06021
2	110650	Knebel	BMSECO, BMGECO	A14042
3	110657	Knebel	BMD	A14084
4	110653	Knebel	BMS, BM3	A14029



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693046	Auslaufhahn, kpl.	BMS, BM3	B10001
2	693040	Auslaufhahn	BMD, BMGECO	B10004

Nudelkocher




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416728	2200W/230V		D02084
2	301200	Schalter		A07002
3	375505	Thermostat	CP60	A06022, A06044
4	110653	Knebel		A14029
5	693040	Auslaufhahn		B10004

R

Dampfkocher




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416780	2000W/230V	CV23	D02012
2	359288	Signallampe, 230V		A08011
3	359900	Signallampe, 230V		A08005




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375007	Thermostat	CV23	A06044
2	110650	Knebel		A14042
3	360151	Timer		A02012
4	110650	Knebel		A14042

Eierkocher




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416744	2000W/230V	C06	D02010
2	375400	Thermostat		A06021
3	110653	Knebel		A14029
4	359900	Signallampe		A08005

Warmhalter/Vitrinen




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416703	650W/230V	WD100, WD200, WDL100, WDL200	D02001
2	301010	Schalter		A07012
3	359900	Signallampe, 230V		A08005
4	375505	Thermostat		A06041
5	110650	Knebel		A14042



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	359736	Lampenfassung	WDL100, WDL200, VHC1000	A18014
2	359737	Lampe		A18013



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	601017	Motor	VHC1000	A03006
2	416730	2500W/230V		D02143
3	541063	Thermometer		SA18010




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	301202	Schalter	VHC1000	A07027
2	375505	Thermostat		A06042
3	110650	Knebel		A14042

Friteusen




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416743	2000W/230V	RF3S	D02018
2	416744	2000W/230V	RFS, RFDS	D02010
3	416745	2500W/230V	RF5SP, RFDSP	D02069



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416746	3000W/230V	RF8S, RF8DS	D02023
2	416740	5000W/3 x 230V	RF5SP, RF8DSP, RF12SP	D02027
3	416739	3800W/3 x 230V	RF12S, RF12DS	D02025




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416741	4000W/230V	RF14S, RF14DS	D02028
2	416742	6000W/230V		D02099




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375109	Sicherheitsthermostat, 1-polig	RF3/5/8/12, RF14/25	A06004
2	375418	Sicherheitsthermostat, 3-polig	RF8SP, RF8DSP, RF12SP, RF12DSP	A06012
3	345060	Mikroschalter	RF_	A07011
4	359287	Signallampe		A08001




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375177	Thermostat, 1-polig	RF3/5/8/12	A06018
2	375417	Thermostat, 3-polig	RF8SP, RF8DSP, RF12SP, RF12DSP	A06005
3	110650	Knebel	RF3/5/8/12	A14042




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	300104	Wahlschalter		A01002
2	375506	Thermostat	RF14S, RF14DS, RF25S, RF25DS,	A06026 A06007
3	110651	Knebel		A14078
4	550459	Klemmbrett		A16004



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693029	Korb, 2 Lit	RF3_	F04002
2	693026	Korb, 4 Lit	RF5_, RF12	F04004
3	693017	Korb, 6 Lit	RF8_	F04006



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693025	Korb, 8 Lit	RF12_	F04008
2	693028	Korb, 7 Lit	RF14_, RF25	F04017
3	693027	Korb, 14 Lit	RF14_, RF25_	F04009



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	110921	Griff	Universal	A15001

R

Wärmeschränke



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	601017	Motor	RE2	A03006
2	416731	1500W/230V		D02043
3	541063	Thermometer		A18010



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	550112	Klemmleiste	RE2	A16003
2	301202	Schalter		A07030
3	359647	Halogenlampe		A18003
4	359043	Signallampe		A08008

ohne
Abbildung




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	346374	Wahlschalter	RE2	A01008
2	350043	Timer		A02010
3	375005	Thermostat		A06002
4	110651	Knebel		A14078