

## Wurstbräter




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	105039	Brenner		
2	101638	Gashahn	410,420,430,	
3	110149	Knebel	440,450	
4	102054	Thermoelement		

## Spießgrill




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	105040	Brenner		
2	693069	Keramikstrahler	Modell 4/3, 6/5	
3	101638	Gashahn	Modell 7/6, 8/7	
4	110149	Knebel		



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	500493	Motor kpl.	Modell 4/3, 6/5 Modell 7/6, 8/7	

## Heiße Theke



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416196	700W/230V (oben/ unten)	HV60/76/108 HV110/111	
2	415108	500W/230V	HV60/76/108	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	300001	Schalter		
2	110231	Knebel	HV60/76/108	
3	375001	Thermostat	HV110/111	
4	110119	Knebel		



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	345212	Lichtschalter	HV_	
2	359620	Halogenlampe		



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	359712	Backofenlampe kpl.	HV110	
2	359611	Lampe 40W	HV111	
3	359724	Linsennippel		



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	359069	Signallampe kpl.	HV60/76/108	
2	359606	Glimmlampe	HV110/111	

## Warmhaltegeräte




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416498	600W/230V	901/902/903	
2	416509	1000W/230V	Grand	
3	550149	Tauchrohr		



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375001	Thermostat 110°		
2	550060	Bügel	901, 902, 903, Grand	
3	300001	Vorsatzschalter		
4	110119	Knebel		

## Wurstwärmer (Neu)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	345634	Doppelwippschalter	901, 902, 903, Grand (Alte Modelle)	
2	359069	Signallampe kpl.		
3	359606	Glimmlampe		



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416196	700W/230V		
2	375001	Thermostat		
3	110119	Knebel	930, 931, 932	
4	359069	Signallampe kpl.		
5	359606	Glimmlampe, Ba9S		



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	359712	Backofenlampe kpl.		
2	359611	Lampe 40W/23V	Grand	
3	359724	Linsennippel		