

## Offene Kochstellen (Gas)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	105873	Brennerdeckel C		540486, 144340
1	105874	Brennerdeckel D/E	HG2/4/6, HGB4/6, HGBE4/6	540487, 144341
2	105871	Brenner C		193466
2	105870	Brenner D		193467
2	105869	Brenner E		193468



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	101095	Gashahn	HG2/4/6,	144424
2	111832	Knebel	HGB4/6,	540448
3	111835	Symbol	HGBE4/6	540449

## Offene Kochstellen (Elektro)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	490088	2500W/400V		144170
1	490090	4000W/400V	HE2/4/6,	144171
2	359027	Signallampe/grün	HEB4/6/6W	143841
3	359048	Signallampe/gelb		540180




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	300106	7-Taktschalter		141187
2	111831	Knebel	HE2/4/6, HEB4/6/6W	144104, 540422
3	111838	Symbol		144107, 540477

## Offene Kochstellen (Glühplatte/Gas)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	102829	Zündbrenner C		540920, 193301
2	102830	Zündbrenner D/E	HG2/4/6, HGB4/6, HGBE4/6	540921, 193303
3	102054	Thermoelement, 320mm		144305
3	102056	Thermoelement, 600mm		144306



ohne Abbildung!

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	105875	Brenner		144818
2	101095	Gashahn	HGG4,	144424
3	111832	Knebel	HGGB4	540448
4	111835	Symbol		540449



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	100061	Zündbrenner		140928
2	102219	Thermoelement	HGG4, HGGB4	136030
3	100704	Zündkerze		-

## Backöfen (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	418223	2000W/400V		540471, 144168
1	418222	2800W/400V	HGBE4/6, HEB4/6/W6	540831, 144169
2	375695	Sicherheitsthermostat		540470, 251116



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	100008	Piezozünder	HGG4,	144333
2	100017	Zündkabel	HGGB4	-

## Backöfen (Gas)

ohne Abbildung!




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs.-Nr.
1	105876	Brenner		193660
2	101900	Thermostat	HGB4/6,	144428
3	111832	Knebel	HGGB4	540448
4	111839	Symbol		540456



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	102831	Zündbrenner	HGB4/6, HGGB4	540450, 144400
2	102076	Thermoelement, 850mm		144404




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	100008	Piezozünder	HGB4/6,	144333
2	100701	Zündkerze	HGGB4	-




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs.-Nr.
1	300190	Schalter		141924, 540472
2	111831	Knebel	HGBE4/6, HEB4/6/W6	540422, 144104
3	111833	Symbol		540469, 144108



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	375038	Thermostat		139783
2	111831	Knebel		144104, 540422
3	111834	Symbol	HGBE4/6, HEB4/6/W6	144109, 540457
4	359027	Signallampe/grün		143841
5	359048	Signallampe/gelb		540180

## Backöfen (Mechanik)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	700600	Türfeder/links	HGB4/6, HGBE4/6, HEB4/6/W6	540453, 150095
2	700601	Türfeder/rechts		141039, 540454

## Bainmarie (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	415760	1800W/230V	WE2/1-3/1,	540463, 144167
2	520323	Dichtung	WEW2/1-3/1	144334
3	520324	Flansch		144343




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	375019	Thermostat	WE2/1-3/1,	144180
2	111831	Knebel	WEW2/1-3/1	144104
3	111840	Symbol		144108



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	300001	Vorsatzschalter	WE2/1-3/1,	540461, 142752
2	359027	Signallampe/grün	WEW2/1-3/1	143841
3	359048	Signallampe/gelb		540180

## Grillplatten (Gas)



ohne Abbildung!

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	105877	Brenner		193635
2	101095	Gashahn	BGG,	144424
3	111832	Knebel	BGR	540448
4	111835	Symbol		540449




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	102831	Zündbrenner	BGG,	540450, 144400
2	100701	Zündkerze	BGR	-
3	102219	Thermoelement, 450mm		136030



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	100008	Piezozünder	BGG,	144333
2	100018	Zündkabel	BGR	-

## Grillplatten (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	418238	2000W/400V		540458, 143831
2	375706	Sicherheitsthermostat	BEG, BEG-R, BER,	540406, 144095
3	300001	Vorsatzschalter	BEG-C	540461, 142752




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs.-Nr.
1	375038	Thermostat		139783
2	111831	Knebel		540422, 144104
3	111834	Symbol	BEG, BEG-R, BER, BEG-C	540457, 144109
4	359027	Signallampe/grün		143841
5	359048	Signallampe/gelb		540180

## Friteusen




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	418263	7200W/230V		540441, 144187
2	375707	Sicherheitsthermostat	FE2x8, FE16	540443, 144182
3	345060	Mikroschalter		141907




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	375708	Thermostat		540444, 143766
2	111831	Knebel	FE2x8, FE16	540422, 144104
3	111869	Symbol		541138



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	300193	Schalter		540445, 143765
2	111831	Knebel	FE2x8, FE16	510422, 144104
3	111870	Symbol		



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	345060	Mikroschalter		141907
2	346426	Drucktaster	FE2x8,	130406
3	359027	Signallampe/grün	FE16	143841
4	359048	Signallampe/gelb		540180



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	970448	Friteusenkorb	FE2x8, FE16	540446, 143772

## Kippbratpfannen (Gas)

ohne Abbildung!      ohne Abbildung!      ohne Abbildung!  
1                              2                              3

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	105917	Brenner/kpl.	PG2/1	144615
2	105919	Brenner/rechts	PG3/1	144558
3	105918	Brenner/links		144557




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	106027	Gasthermostat		540403, 144561
2	111832	Knebel	PG2/1, PG3/1	544448
3	111839	Symbol		544456



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	102831	Zündbrenner		540450, 144400
2	100701	Zündkerze	PG2/1,	-
3	100008	Piezozünder	PG3/1	144333
4	102076	Thermoelement		144404

T  
Passend für Thielmann



## Kippbratpfannen (Elektro)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415594	2565W/400V	PE2/1, PE3/1,	182329, 143648
2	375706	Sicherheitsthermostat	PE2/1M, PE3/1M	540406, 144095
3	380213	Schütz		144764, 143815

## Kippbratpfannen (Motorantrieb)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	345707	Kontaktblock		143052
2	346271	Drücktaster	PE2/1M, PE3/1M	144412
3	346435	Symbol		144415

## Kochkessel (Gas)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	300001	Vorsatzschalter		142752, 540461
2	375038	Thermostat	PE2/1, PE3/1,	139783
3	111831	Knebel	PE2/1M, PE3/1M	144104, 540422
4	111834	Symbol		144109, 540457




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	105905	Brenner	Universal	541545, 141960
2	101166	Feuerungsautomat		540409, 144750




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	100062	Zündbrenner	Universal	130132
2	100085	Zündbrenner	KG100WA	140928

## Kippbratpfannen (Mechanik)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	690901	Handrad	Universal	540403, 144139
2	700513	Gasdruckfeder	2/1	540478, 144662
3	700515	Gasdruckfeder	3/1	541124, 144661

## Kochkessel (Elektro)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	415604	3000W/3x230V	KE150	541218, 143833
2	418286	6000W/3x230V	KE40, KE60	540821, 143834
3	418270	9000W/3x230V	KE80-150, KE60K-150K	540717, 143836



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	693447	Deckeldrehgelenk	Universal	144138




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	415405	6000W/3x230V	KER150-400	144346
2	418287	9000W/3x230V	KER100-400	144347
3	415653	600W/230V	Universal	143895




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	300104	Viertaktswitcher	KE_	141188
2	111831	Knebel	KE_K,	144104
3	111895	Symbol (Viertakt)	KER_	540432




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	380213	Schütz	KE_, KE_K, KER_	144764
2	380261	Schütz	KER150-400	130274
3	380265	Schütz	KER250-400	144345



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	300074	Schalter (0-I)		144696
2	111831	Knebel	KG	141188
3	111896	Symbol (0-I-0-I)		-




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	541408	Pressostat		540416, 143896
2	375519	Sicherheitsthermostat	Universal	540414, 143830
3	380036	Energieregler		538255, 221406



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	345707	Kontaktblock		143052
2	346271	Drucktaste	KG	144412
3	346435	Tastenplatte		144411

## Kochkessel (Mechanik)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	111831	Knebel		144104
2	111894	Symbol (1-10)		540826
3	359027	Signallampe/grün	Universal	143841
4	359048	Signallampe/gelb		540180
5	359026	Signallampe/rot		540181



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	693450	Deckeldrehgelenk	KE_K, KE40-150, KG80-100	144122
1	693449	Deckeldrehgelenk	KG40-60	144701
2	693448	Deckeldrehgelenk	KER_	144466



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	514355	Mischventil		540830, 144132
2	514332	Schwenkarm	Universal	144407
3	514272	Dampfentlüfter		540408, 144742




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	514354	Sicherheitsventil	Universal	144749
2	541398	Manometer		144192

## Kochkessel (Motorantrieb)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	514356	Griff		151905
2	514358	Druckknopf/blau	Universal	151904
3	514359	Druckknopf/rot		151903



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	345060	Mikroschalter, NO	KE_K	141907
2	345061	Mikroschalter, NC		144412




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	540137	Entleerhahn 1 1/2"	KE_, KG_	130176
2	540138	Entleerhahn, 2"	KER_	130177



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	345707	Kontaktblock		143052
2	346271	Drucktaster	KE_K	144412
3	346435	Tastenplatte		144415

